

# BVF ADELIG


intelligenter Spiegel



## Montage und Bedienungsanleitung

### VOR DER BENUTZUNG LESEN

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, das Gerät zu installieren, zu betreiben oder zu warten. Bitte bewahren Sie diese Broschüre zum späteren Nachschlagen auf.



**B**



**C**



**D**



**E**



- A: BVF ADELIG Smart Mirror ×1  
 B: Screw ×4  
 C: Dowel ×4  
 D: Drill template ×1  
 E: Manual ×1

## INHALT

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Produkteinführung.....                      | 3 |
| Sicherheit Einführung .....                 | 3 |
| Produktinformation .....                    | 5 |
| Installation .....                          | 6 |
| Bedienung .....                             | 7 |
| Bedienungsanleitung der Wetteranzeige ..... | 7 |
| Fehlerbehebung .....                        | 7 |

## PRODUKTEINFÜHRUNG

Ein BVF ADELIG Smart Spiegel ist ein Badezimmerwandspiegel mit einigen nützlichen Funktionen:

- LED-Leuchtmittel
- Anzeige von Wetter / Kalender / Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Heiz- und Entnebelungsfunktion

Weitere Produktinformationen finden Sie auf der Website unseres Herstellers [bvfheating.com](http://bvfheating.com).

## EINFÜHRUNG IN DIE SICHERHEIT

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät starten oder verwenden. Bewahren Sie das Handbuch immer in der unmittelbaren Nähe des Gerätes oder seines Einsatzortes!

### WARNUNG

Das Gerät ist nur für Wandmontage geeignet. Andernfalls kann es zu Verbrennungen, Bränden und Stürzen kommen!

### WARNUNG

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur verwendet werden, wenn sie die Verwendung des Gerätes und die damit verbundenen Gefahren auf sichere Weise verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur durch den Benutzer und nicht von Kindern ohne Aufsicht gemacht werden. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten vorausgesetzt, es wurde in seinem beabsichtigten normalen Betrieb platziert und installiert und sie haben die Anweisung bezüglich der Verwendung des Gerätes und die damit verbundenen Gefahren auf sichere Weise verstanden. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren und reinigen oder eine Benutzerwartung durchführen. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn Personen anwesend sind, die den Raum nicht unabhängig verlassen können und die nicht unter ständiger Aufsicht stehen.

### WARNUNG

Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss dort angegeben werden, wo Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind. Es ist gefährlich die Installation in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien durchzuführen. Um eine Verbrennungsgefahr zu vermeiden, sollten die folgenden Personen bei der Verwendung der Heizung viel vorsichtiger sein: Säuglinge und Kinder, Menschen mit empfindlicher Haut, alte, kranke Menschen Wer betrunken ist, Menschen, die Schlaftabletten nehmen.

- Entfernen Sie vor der Verwendung alle blauen Schutzfolien (sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite).
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 110 und 240 V, 50 Hz liegt und die Stromversorgung ausschließlich eingeschaltet ist. Gemäß IEC ist links Nulldraht und rechts stromführender Draht und auch gut geerdet.
- Die Geräte ziehen mehr Strom als kleine Geräte, daher ist eine separate 5A-Steckdose erforderlich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und stabil auf.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Nassreinigung austrocknen. Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Spritzwasser aus.
- Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab oder transportieren Sie es nicht.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.


- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren fernhalten. Verlassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während des Betriebs.
- Überprüfen Sie Zubehör und Verbindungsteile vor jedem Gebrauch des Geräts auf mögliche Schäden. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des Geräts vor Beschädigungen geschützt sind (z. B. verursacht) von Tieren). Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn elektrische Kabel oder der Stromanschluss beschädigt sind!
- Der elektrische Anschluss muss den Angaben im Kapitel Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß gesicherte Netzsteckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose oder das Kabel überlastet sind.
- Beachten Sie bei der Auswahl der Anschlussstellen, den Stromeingang, die Kabellänge und den Verwendungszweck des Geräts. Verlängerungskabel vollständig abrollen. Vermeiden Sie elektrische Überlastung.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät durchführen von der Steckdose. Halten Sie dabei den Netzstecker fest.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn Sie Schäden am Netzstecker oder Stromkabel feststellen. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder ähnlich qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Ein defektes Stromkabel kann ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen.
- Beachten Sie während der Installation des Geräts die Mindestabstände von Wänden und anderen Objekte sowie die im Kapitel Technische Daten angegebenen Lager- und Betriebsbedingungen.
- Bohren Sie niemals in das Heizgerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schäden an der Glas- oder Spiegeloberfläche festgestellt wurden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbaren Boden.
- Transportieren Sie das Gerät nicht während des Betriebs.
- Berühren Sie während des Heizens nicht die Oberfläche, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät vor Transport- und / oder Wartungsarbeiten abkühlen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wasserbehältern. Risiko eines elektrischen Schlages!
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Schalter und Steuerungen von keiner Person berührt werden können die sich in einer Badewanne oder Dusche befindet.
- Platzieren Sie keine Gegenstände, z. Kleidung, auf dem Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Stellen Sie das Gerät nicht auf nassen oder überfluteten Boden.
- Ziehen Sie nicht den Stecker, indem Sie am Kabel ziehen. Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker und nicht das Kabel an.
- Dehnen Sie das Kabel nicht und setzen Sie es nicht einer Belastung aus.
- Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.
- Führen Sie das Kabel nicht unter Teppichboden. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnliche Belägen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Um ein Stolpern zu vermeiden Das Kabel so anordnen, dass es nicht umkippt.
- Nicht auf weichen Oberflächen wie Betten verwenden, auf denen Öffnungen verstopfen können.

- Halten Sie mit brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papiere, Kleidung und Vorhänge einen Mindestabstand von 90cm von der Vorderseite des Geräts und von den Seiten ein, wenn das Gerät angeschlossen ist.
- Wenn zwischen Stecker und Steckdose ein lockerer Sitz besteht oder der Stecker sehr heiß wird, muss die Steckdose möglicherweise ersetzt werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
- Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ein Werkzeug oder Zubehör anschließen.
- Lassen Sie das Gerät vor Transport- oder Wartungsarbeiten abkühlen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst und ersetzen Sie keine Teile, da dies sonst zu mechanischen Problemen führen kann. Ausfall, Stromschlag, Feuer oder Körperverletzung.
- Die Garantie gilt nicht für Produktfehler, die durch private Demontage verursacht wurden.

## PRODUKTFORMATION


### Front

- Mirror Surface
- Touch Switch
- Display Screen



### Back



- LED Strip Light
- Mounting Brackets
- Temperature / Humidity Sensor





| Technische Daten: | BVF ADELIG 200 | BVF ADELIG 350 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Grösse            | 600x600x44mm   | 600x1000x44mm  |
| Gewicht           | 7,2kg          | 12,2kg         |
| Spannung          | 230V/50Hz      | 230V/50Hz      |
| Leistung Heizung  | 200 Watt       | 350 Watt       |
| Leistung LED      | 10 Watt        | 13 Watt        |
| Schutzart:        | IP54           | IP 54          |

## INSTALLATION

1. Wählen Sie die Montageposition und halten Sie die erforderlichen Mindestabstände ein.
2. Markieren Sie die Positionen für die Bohrungen auf der Bohrschablone (D), Kleben Sie die Bohrschablone an die Wand.



3. Bohren Sie die Löcher. Setzen Sie die Schrauben in die Dübel ein und ziehen Sie die Schrauben fest. Die Schrauben sollten ca. 1,5 cm aus den Dübeln herausragen.
4. Reißen Sie die hintere Schutzfolie ab, hängen Sie den Spiegel (A) an die Schrauben und schieben Sie ihn in die richtige Richtung.



**Hinweis:** Bitte reißen Sie die vordere und hintere Schutzfolie ab, sobald Sie das Gerät verwenden.

## BEDIENUNG

1. Schließen Sie die Stromversorgung an.
2. Die Hintergrundbeleuchtung der Touch-Taste befindet sich im aktiven Status (weiß beleuchtet).
3. Klicken Sie einmal auf die Touch-Taste. Die umgebende LED leuchtet auf. Einmal mehr klicken, das Licht geht aus aus.
4. Doppelklicken Sie auf die Touch-Taste. Der Wetterbildschirm wird eingeschaltet. Doppelklicken Sie erneut für schließen. Hinweis: Die Wetteranzeige muss im Voraus konfiguriert werden. Überprüfen Sie die folgenden Anweisungen.
5. Drücken Sie lange auf die Berührungstaste, um die Heiz- oder Entnebelungsfunktion Weiß einzuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung der Touch-Taste wechselt zu blau. Drücken Sie erneut lange, um das Heizen / Entnebeln auszuschalten.

## WETTERANZEIGE BETRIEBSANLEITUNG / FEHLERSUCHE

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code.



[bvfheating.com/adelig](http://bvfheating.com/adelig)

**GARANTIE: 2 JAHRE**

Bei Fragen kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder per E-Mail:

**HTI - Heller e.U.**  
**Infrarotshop & Heizshop**

Stromstraße 47-49  
A-1200 Wien  
Österreich



+43/(0)1/ 922 85 84  
+43/(0)676/563 11 67  
[office@infrarotshop.at](mailto:office@infrarotshop.at)